

Codierungen Gxx 5er 6er 7er

Bordcomputer:

Dauerhaftes Logo im Tacho (M-Performance)
M-Performance Logo beim Aufsperrern
Erste Reichweitenwarnung ändern
Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Akustische Gurtwarnung anpassen
Bordcomputer automatisch zurücksetzen
Datum im Bordcomputer
Sportautomatik freischalten
Alpina-Tacho-Design im Volldigitalen Tacho freischalten
Geschwindigkeitsskala auf 330kmh/h erweitern

Head-up-Display (HUD):

Infos von einkommenden Anrufen im HUD
Radiosender/MP3 im HUD
Spracheingabe Befehle im HUD
Blinkeranzeige im HUD

Multimedia/iDrive/Navigation:

Video während der Fahrt
///M Start-Animation im Display (Alpina/RR auch möglich)
HUD Entertainment Liste
Headunit/Radio ausschalten bei Türöffnung
Rückfahrkamera Zoom auf Anhängerkupplung
Rückfahrkamera auch während der Fahrt aktivierbar
SideView-Kamera auch während der Fahrt aktivierbar
iDrive-Startmeldung/Warnung deaktivieren – auch bei PDC Kamera möglich
Videos vom USB-Stick aus abspielen
Temperaturanzeige der Reifendruckkontrolle
iDrive-Menüpunkt zum Ein- und Ausschalten des Tagfahrlichtes
Freischaltung Sportanzeigen
Active Sound Design deaktivieren/aktivieren
Bootlogo des Navi-Bildschirm animieren
Videos über USB aktivieren (Codecs: mpg, avi, mkv, divx)
Tankstop-Hinweise während der Reise

Beleuchtungsanlage:

Nebelscheinwerfer zum Welcome-Light (Andere Lichter auch möglich)
Rücklicht zum Tagfahrlicht hinzufügen
Nebelscheinwerfer einschalten bei Standlicht erlauben
Regen-Licht-Sensor Empfindlichkeit
Automatische Einschaltung der Türgriffbeleuchtung im Rückwärtsgang
Tagfahrlichtmenü aktivieren
Farben der Ambientebeleuchtung auf beliebige Farben anpassen

Sonstiges:

Anklappen der Spiegel per Fernbedienung
Start-Stop-Automatik entweder komplett Aus oder Memory-Funktion
Alarmanlage: Akustisches Quittieren beim Verschließen des Fahrzeuges

Fensterheber: keine Unterbrechung des Schließens beim Öffnen der Tür
HeadUp-Display Blinkeranzeige hinzufügen
HeadUp-Display M-Sport-Menü freischalten
Kein automatischer Kompressor bei der Klimaautomatik
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
Heckklappe mit Fernbedienung/Taster im Fußraum schließen
Launch Control aktivieren

Einparkhilfe:

Rückfahrkamera automatisch aktiv, sobald der Wagen rückwärts rollt
Gong während des Rückwärtsganges deaktivieren (Meist bei Japan-Modellen)
PDC/Kamera – Abschaltchwelle ändern